

NORWEX STARTERSET

EIGENSCHAFTEN

Dieses unaufhaltsame Bestseller-Duo wird Ihre Reinigungsroutine grundlegend verändern. Mit nichts als Wasser bewältigen das EnviroCloth® und das Window Cloth nahezu alle Ihre Reinigungsaufgaben. Die dicht gewebte, superfeine Norwex-Mikrofaser entfernt bei korrekter Pflege und Anwendung bis zu 99 % der Bakterien von einer Oberfläche – und das nur mit Wasser.

Diese beiden wiederverwendbaren Mikrofasertücher sind echte Lebensveränderer – sie tragen dazu bei, den Einsatz schädlicher Chemikalien in Ihrem Alltag und in unseren Gewässern zu reduzieren, und sie verringern den Abfall durch Papier und Einwegkunststoffe.

Das strapazierfähige Enviro Multituch kann nass oder trocken verwendet werden, um alles zu reinigen – es ist Ihr unverzichtbares Allzweck-Mikrofasertuch.

Das seidige, dicht gewebte Mikrofasertuch Fenster-/ Kristalltuch poliert alle Ihre Fenster, Glasflächen, Spiegel und andere glänzende Gegenstände auf einen strahlenden, streifenfreien Glanz.

Beide Tücher sind mit dem antimikrobiellen Wirkstoff BacLock®* ausgestattet, der das Tuch schützt, indem er geruchsverursachende Bakterien im Tuch bekämpft und so dafür sorgt, dass es länger frisch bleibt.

KONTAKTINFORMATIONEN

norwex
Walter van Dijk
Hirschbergstrasse 10
83707 Bad Wiessee

WA +49 15772364322
www.norwex.cloud
mail@waltervandijk.cloud



intensepink.cloud



GEBRAUCHSANLEITUNG

Bei der Verwendung auf kratzempfindlichen Oberflächen wie gebürstetem Edelstahl sollten Sie das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle testen. Nicht für blendfreie Oberflächen geeignet.

Enviro Multituch

Trocken zum Staubwischen verwendet, hebt die statische Aufladung selbst kleinste Staub- und Schmutzpartikel in das Tuch auf und verhindert, dass sie sich wieder auf den Oberflächen absetzen. Feucht verwendet für die allgemeine Reinigung und stark verschmutzte Bereiche nimmt es fast alles allein mit Wasser auf. Verwenden Sie es nass, um Schmutz, Fett und Ablagerungen von allen abwaschbaren Oberflächen zu entfernen.

Geeignet für alle Oberflächen, einschließlich Badezimmer (Wasserhähne, Waschbecken, Badewannen, Arbeitsplatten, Toiletten und mehr), Wände, Fenster, Fußböden, Fahrzeuge, Spielzeug, Werkzeuge, Küchengeräte und -oberflächen, Gartenmöbel und vieles mehr.

Kristall- / Fenstertuch

Besprühen Sie die Oberfläche leicht mit Wasser und polieren Sie sie mit einem trockenen Fenstertuch. Es reinigt Fenster, Spiegel, Duschkabintentüren, Glastische, Kristall, Granit, Schmuck, gebürsteten und Edelstahl, Chrom, Dekoartikel und vieles mehr.

Pflege von Mikrofasertüchern

Waschen Sie verschmutzte Mikrofasertücher z.B. mit einem Norwex-Waschmittel und vermeiden Sie Bleichmittel, Weichspüler und Trocknertücher. Eine vollständige Anleitung finden Sie unter „Pflege- und Gebrauchsanweisung für Mikrofasertücher“.